

BaKkon®

CE



BK805

Termal Kablo Soyucu

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Güvenlik Uyarıları	4
özellikler	4
Ürün Şeması	5
Teknik Özellikler	5
Çalıştırma Talimatları	6
Menü Ayarları	6
Ürün Deklerasyonu	9
Garanti Belgesi	12

Güvenlik Uyarıları

Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Güç açıldığında, termal sıyırma pense bıçağı hızla yüksek sıcaklığa ulaşır. Uygun olmayan kullanım yangılara veya yangına neden olabilir. Lütfen aşağıdaki hususlara kesinlikle uyunuz:

Bıçağa veya yakınındaki metal yüzeylere dokunmayın.

Yanıcı nesnelerin veya yanıcı gaz ortamlarının yakınında kullanmayın.

Bıçağın yüksek sıcaklığı kolayca yangılara neden olabilir ve yanlış kullanım güvenlik tehlikelerine yol açabilir.

Geçici olarak çalışmaya ara verirken veya işi tamamladıktan sonra lütfen gücü kapatın.

İyi havalandırılan bir ortamda kullanın.

Ürünü kullanırken vücudunuza zarar verebilecek veya nesneleri tahrip edebilecek herhangi bir işlem yapmayın.

Bu ürün çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.

2. Termal sıyırıcıların zarar görmesini önlemek için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin:

Lütfen belirtilen voltaj ve frekansta kullanın (güç kaynağının arkasındaki etiketine bakınız).

Kullanımdan önce topraklama kablosunun düzgün bağlandığından emin olun.

Ürün hasar gördüğünde, özellikle güç kablosu veya statik topraklama teli zarar gördüğünde kullanmayın.

Kesici başlığı tel sıyırma dışında başka bir amaçla kullanmayın.

Kalıntı telleri temizlemek için bıçağı masaya vurmeyin, bu ciddi şekilde zarar verebilir.

Ana üniteyi veya termal sıyırma pense iç parçalarını izinsiz olarak sökmeyin veya değiştirmeyin.

Ana üniteyi ve termal sıyırıcıları ıslatmayın veya güç kablosunu çekmeyin.

Not:

Makineye zarar vermemek ve çalışma ortamını güvenli tutmak için bu ürünü kullanmadan önce, ihtiyacınız olduğunda başvurmak için lütfen talimatları dikkatlice okuyun ve düzgün bir şekilde saklayın.



Özellikler

1. Yüksek çözünürlüklü büyük ekran ve kompakt gövde;
2. Yeni sürücü devre tasarımı, hızlı ısıtma süresi;
3. Mikrobilgisayar kontrolü, yüksek sıcaklık stabilitesi;
4. Üç seviyeli hızlı sıcaklık ayarı, tek dokunuşla önceden ayarlanmış sıcaklığa geçiş;
5. Uyku modu, rezistansın ömrünü uzatır;
6. Patentli ergonomik tasarıma sahip tutma sapı, konforlu kullanım sağlar;
7. Şifre koruması, cihaz verilerinin izinsiz değiştirilmesini önler.

Ürün Şeması

Firma, ürünün tasarımında değişiklik yapma ve ürünün nihai yorumunu yapma hakkını saklı tutar.

Kılavuzdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek ürün parametreleri geçerlidir.




Teknik Özellikler

Ana Ünite	
Çıkış Gücü	65W (maks.)
Boyutlar	150×130×99mm
Giriş Voltajı	AC 230V 50Hz
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık	≈2.0Kg / ≈2.3Kg

Sıcak Tel Sıyırma Penseleri

Ana Ünite	
Çıkış Gücü	65W (maks.)
Boyutlar	150×130×99mm
Giriş Voltajı	AC 230V 50Hz
Net Ağırlık / Brüt Ağırlık	≈2.0Kg / ≈2.3Kg

		Model A AWG (MM)	Model B AWG (MM)	Kesim Tipi
	-	36 (0.15)	28 (0.38)	Delik
	-	32 (0.24)	26 (0.48)	Düz
	-	30 (0.30)	24 (0.61)	OK
	-	28 (0.38)	22 (0.76)	-
	-	26 (0.48)	20 (0.97)	Bıçak
	-	24 (0.61)	18 (1.22)	Bıçak
	-	24 (0.61)	18 (1.22)	Bıçak

Çalıştırma Talimatları

Uygun olmayan kullanımı önlemek için lütfen kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz. Talimatlara uyarak çalışma verimliliğini artırabilir ve termal sıyırma penselerinin ömrünü uzatabilirsiniz.

1. Kurulum

Termal sıyırma penselerinin ana ünitesini çalışma tezgahına yerleştirin ve tutamak hattının yedi pinli fişini, ana ünitenin önündeki yedi pinli sokete takın. Fişin çukur noktası ile soketin çıkıntılı noktası hizalanmalıdır.

Tutamak üzerindeki silindiri ayarlayarak limit plakasını uygun konuma getirin (limit plakasını öne doğru çekmeyin). Kablo uzunluğu için özel bir gereklilik yoksa, limit plakasını kullanımını etkilemeyecek bir konuma ayarlayın.

Güç kablosunu bağlayın, termal sıyrıcı cihazın arkasındaki güç düğmesini açın, gerekli sıcaklık ayarını yapın ve kablo sıyırma işlemine başlayın.

2. Ayar Talimatları

Kullanılacak sıcaklık, tel veya kablonun yapıldığı malzemeye göre değişiklik gösterir. Termal sıyırma ucunun yalıtım katmanına nüfuz ederek onu eritmesini ve kolayca sıyırılmasını sağlayacak yeterli ısıya ulaşana kadar sıcaklığı kademeli olarak artırın.

3. Termal Sıyırma Penselerinin Kullanımı

Tutamağı bir kalem tutar gibi veya operatörün alışık olduğu şekilde tutun, diğer elinizle teli kavrayın, teli ve tutamağı hizalayarak teli doğru şekilde yerleştirin.

Kabloyu ve bıçağı sıkıca kavrayın, tutamağı veya kabloyu döndürerek, teli tutamaktan çıkarın ve sıyırılan yalıtım katmanını elle çekerek çıkarın.

Kısa süreli kullanmayacaksanız, tutamağı braketin içine yerleştirerek uyku moduna geçmesini sağlayın. Uzun süre kullanmayacaksanız, tutamağı braketin içine koyun ve cihazın gücünü kapatın.

Kullanım sonrası, bıçak üzerindeki yalıtım artıklarını temizlemek için metal kılıf bir fırça kullanın. Temizleme işlemi sırasında eğe, ateş, çekiçleme veya darbe uygulamayın.


Menü Ayarları

1. Açılış Sıcaklık Ayarı

“*” tuşuna basarak menü ayarına girin, ekranda “-1-” görünecektir.

Tekrar “*” tuşuna basarak sıcaklık ayarına giriş yapın. Ekranın sol alt köşesindeki sıcaklık değeri yanıp sönmeye başlar.

“yukarı” veya “Aşağı” tuşlarına basarak sıcaklık değerini ayarlayın. Ayarlama tamamlandıktan sonra değer otomatik olarak kaydedilir. (Ayar aralığı: 150°C ~ 650°C)



2. Telafi Sıcaklık Ayarı

"*" tuşuna basarak menü ayar seçeneklerine girin.

"Yukarı" veya "Aşağı" tuşlarına basarak menü seçenekleri arasında geçiş yapın. "-2-" seçeneğine geldiğinizde, "*" tuşuna basarak telafi ayarına girin.


Parametre atlamalarını telafi etmek için "Yukarı" veya "Aşağı" tuşlarına basarak sıcaklık değerini ayarlayın. Ayarlama tamamlandıktan sonra değer otomatik olarak kaydedilir.

(Telafi aralığı: $\pm 80^{\circ}\text{C}$)

Örnek:

Ayarlanan sıcaklık 350°C , ancak gerçek sıcaklık 345°C ise, $+5^{\circ}\text{C}$ ekleyin.

Ayarlanan sıcaklık 350°C , ancak gerçek sıcaklık 355°C ise, -5°C çıkarın.



3. Uyku Gecikme Süresi Ayarı


"*" tuşuna basarak menü ayar seçeneklerine girin.

"yukarı" ve "Aşağı" tuşlarını kullanarak menüde gezinin ve "-3-" seçeneğine geldiğinizde, "*" tuşuna basarak uyku süresi ayarına girin.

Ekranın sol alt köşesinde "OFF" veya mevcut uyku süresi yanıp sönecektir. "Yukarı" veya "Aşağı" tuşlarına basarak uyku süresini ayarlayın. Ayarlama tamamlandıktan sonra değer otomatik olarak kaydedilir.

(Ayar aralığı: OFF, 1 Dakika ~ 60 Dakika)

Uyku modu açıkken, tutamak ısıl sıyrıcı pense braketine yerleştirildiğinde ve hareket ettirilmediğinde sistem, herhangi bir tuş işlemi yapılmazsa belirtilen süre boyunca geri sayım yapar ve ardından otomatik olarak uyku moduna geçer.



4. Şifre Ayarı

İlk Şifre Ayarı:

“*” tuşuna basarak menü ayar seçeneklerine girin.

“Yukarı” ve “Aşağı” tuşları ile menüde gezinin ve “-4-” seçeneğine geldiğinizde, “*” tuşuna basarak şifre ayarına girin.

“Yukarı” veya “Aşağı” tuşlarına basarak şifreyi ayarlayın ve “*” tuşuna basarak onaylayın.

İlk kez şifre girerken, yeni şifreyi iki kez girmeniz gerekir. “*”, tuşuna basarak şifreyi onaylayın ve kaydedin. Şifre ayarı tamamlanmış olur.


(Ayar aralığı: 000 ~ 999)

Şifreyi Kilidini Açma:

Mevcut şifrenizi bir kez girin.

Ardından şifreyi “000” olarak ayarlayın ve iki kez girerek şifreyi kilidini açın.

Şifreyi Unuttuysanız Nasıl Sıfırlanır:



5. Hızlı İşlem

Hızlı Sıcaklık Ayar Fonksiyonu:

Şifre koruması etkin değilse, ana ekranda “Yukarı” ve “Aşağı” tuşlarına basarak doğrudan ayarlanan sıcaklığı değiştirebilirsiniz.

Not: Bu durumda ayarlanan parametreler, cihaz kapatıldığında veya güç kapatıldığında kaydedilmez. Önceden Ayarlanmış Değer Fonksiyonu:

Ana ekranda iken, “CH1/CH2/CH3” tuşuna kısa bir süre basarak, ayarlanan sıcaklığı önceden belirlenmiş sıcaklığa hızlıca getirebilirsiniz.

“CH1/CH2/CH3” tuşuna 1 saniyeden uzun süre basılı tutarak, önceden belirlenmiş sıcaklık ayarını değiştirme fonksiyonuna girersiniz.

Eğer şifre ayarlandıysa, önce şifreyi girmeniz gereken ekran açılacaktır. Şifre doğruysa, önceden belirlenmiş sıcaklık değeri değiştirme fonksiyonuna geçilebilir.

“Yukarı” ve “Aşağı” tuşlarını kullanarak sıcaklık ayarını yapın ve değiştirdiğiniz önceden ayarlanmış sıcaklık değeri otomatik olarak kaydedilecektir

Ürün Deklerasyonu

Ürün Tanımlaması : BAKON Termal Kablo Soyucu

Ticari Tanımlama: BAKON Termal Kablo Soyucu

Model: BK805 Menşe ülke : P.R.C

ARIZA DURUMUNDA YAPILACAKLAR

Ürün kutusunda bulunan Teknik Servis Bilgi Formunu doldurun . 7/24 Destek hattını arayak ürün sevk'i için bilgi verin.

CİHAZI GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA BIRAKAN SEBEPLER

Sahip olduğunuz cihaz için belirlenmiş kullanım standartlarına uymak tüketicinin yükümlülüğündedir.

1. SIVI TEMASI Cihazınızı her türlü sıvı temasından ve nemli ortamdan koruyunuz.
2. CİHAZIN DARBE GÖRMESİ Cihazın darbe görmesi,yere düşmesi,cihaz üzerine ağır cisim konulması ve cihazın esnemelere maruz kalması'da darbe ile aynı etkileri yaratmaktadır. Yangın,sel veya yıldırım düşmesi durumunda meydana gelen hasar ve arızalar.

3. DEĞİŞİM GEREKTİREN HALLERDE UYULMASI GEREKENLER

Fabrikasyon hatası olan cihazların değişimi için cihaz orjinal ambalajı içerisinde olmalıdır ve cihazın ambalajının yıpranmamış ve yırtılmamış olması gerekmektedir.Ayrıca cihazın dış görünümünde kesinlikle hasar olmamalıdır.Cihaz ile aldığınız faturanın bir kopyasında cihaz ile birlikte gönderilmelidir.

4. YETKİSİZ MÜDAHALE

Yetkisiz müdahaleden sayılan durumlar ürüne ait bir parçayı değiştirme,yetkisiz kişilerce yaptırılacak onarımlar ve DK Elektronik garantisinde olmayan bir yedek parça kullanımını içerir.

5. YÜKSEK VOLTAJ VE AŞIRI YÜK

Voltaj düşüklüğü veya fazlalılığı topraksız priz kullanılması,hatalı elektrik tesisatından meydana gelen hasar ve arızalar. Cihazın besleme voltajı ve çektiği akım cihaz dizayn edilirken belirlenir.Cihazın alabileceği voltaj ve akım birimleri cihazın kullanma kılavuzunda belirtilmiştir

6. KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA AYKIRI KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN ARIZALAR

Cihazın verimli kullanılmasını sağlamak can ve mal güvenliğini korumak amacıyla DK Elektronik Kullanım kılavuzlarında yeterli bilgilendirme ve uyarıları yapmaktadır. Kullanıcıların belirtilen bu hususlara uyması şarttır. Cihaz garanti belgesiyle birlikte,satış belgesinin bir fotokopisinin de muhafaza edilmesi gerekmektedir. Cihazın garanti belgesinde satın alma tarihi fatura numarası ve yetkili satıcı kaşe ve imzası bulunmalıdır

7. GARANTİ KAPSAM DIŐI DURUM VE SARF MALZEMELER

Isı kontrollu ve sıcak hava üflemeli havya istasyonlarının tamamında kullanılan ve kullanım ömürleri yapılacak lehimleme işlemleri ile orantılı olan havya uç'ları sürekli kullanım sonucu tükendiğinden, Lehimleme kolları ve sıcak hava kolları ise çalışma esnasında yüksek ısı değerlerine ulaştığında (ortalama 250C / 300C) lehimleme kol içerisindeki ısıtıcı rezistans düşme, çarpma,sarsıntı v.b..durumlarda darbelere karşı hassasiyetli hale gelecek ve kesinlikle zarar görecektir.kullanıcı kullanım esnasında söz konusu lehimleme kolları düşürme çarpma v.b.. darbelere karşı itina ile kullanmak durumundadır.Lehimleme işlemine ara verildiğinde lehimleme kollarını bekleme standında muhafaza etmelidir.Aksi durumlarda darbe sonucu zarar görmesi durumunda ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Tüketici Kanunun 11inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik hakları;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma'nın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir

Tüketicilerin Şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi;

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Teknik Servis Bilgileri;

Cihaz ile ilgili yetkili servis merkezi ve ürüne ait yedek parça temin edilebilecek noktalar hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir

NOT: Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. DK Elektronik ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin garantiler bu ürünler ve hizmetler ile birlikte gelen açık garanti beyanında belirtilmiştir.Bu belgede yer alan hiç bir şey ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanmamalıdır

DK Elektronik bu belgede yer alan teknik hatalardan veya yazım hatalarından yada eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Dk Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Şti'nin izni olmaksızın Teknik özelliklerin hiç bir bölümü her hangi bir formda veya her hangi bir yolla çeviri, değişiklik yada adaptasyon gibi türevlerde kullanılmak üzere yeniden hazırlanamaz Tüm hakları saklıdır